Manual del Usuario.

markatex

hogar tintorero, s.l. / **www.markatex.com**
Pol. Ind. Pla d'en Coll - c/Segre, 16
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) -Spain
Telf. 93 575 22 20 / Fax 93 575 33 54
http://www.hogartintorero.com - hogar@hogartintorero.com
Empresa certificada ISO 9001:2000 NºRegistro ESP6085

hogar

hogar tintorero, s.l. / **www.hogartintorero.com** / **www.markatex.com**

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

markatex es un producto de hogar tintorero, s.l.

hogar tintorero es una empresa con más de 50 años de experiencia en la limpieza, el tratamiento y cuidado de la ropa. hogar tintorero comercializa productos, accesorios, maquinaria y recambios para tintorerías, lavanderías, planchado y limpieza textil.

...lea esto antes de continuar.

La guía que tiene usted en sus manos es un manual eminentemente práctico, cuyo único objetivo es acompañarle en la instalación del sistema Markatex **paso a paso**.

Junto al equipo suministrado recibirá otra documentación de caracter más técnico y de seguridad que incluirá entre otras cosas la Declaración de Conformidad del fabricante.

Para la instalación del sistema de marcado que acaba de adquirir, es suficiente con que usted disponga de unos **conocimientos informáticos a nivel de usuario**. Somos conscientes de que dificilmente el proceso de instalación lo realizará un experto informático, por este motivo. En aquellos pasos de la instalación donde se interactue más con el ordenador, hemos realizado capturas de pantalla paso a paso, para que así no exista posibilidad alguna de confusión. Siguiendo las indicaciones de este manual paso a paso, no tendrá ningún problema en realizar la instalación y podrá comenzar a trabajar en cuanto se familiarice con el programa de edición. Dependiendo de su destreza, puede usted estar trabajando con Markatex en 2 o 3 horas. Enhorabuena por su adquisición.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

Índice

1. La instalación
1.1 Desembalaje y comprobación del material.
1.2 Instalación del hardware
1.3 Instalación del software

2. La impresión
2.1 El programa de diseño de etiquetas WinTexx
2.2 La sustitución de la cinta de tinta (ribbon)
2.3 Otros formatos de etiqueta

3. El marcado
3.1 La prensa de termofijado
3.2 El marcado de ropa normal

4. Preguntas frecuentes

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

1.1 Desembalaje y comprobación del material suministrado.

Lo primero que debemos hacer al recibir el material, es revisar que se haya recibido todo lo solicitado, y comprobar que dicho material se encuentre en perfectas condiciones.

Si hemos pedido el **Kit Standard**, el contenido de la caja debería ser el siguiente:

1. Licencia y software del programa *WinTexx* para la edición de etiquetas
2. Prensa Manual de Termofijado Spirit 1
3. Impresora térmica TT3-L
4. Cable puerto paralelo
5. Adaptador para el puerto de serie Impresora a PC (mochila)
6. Kit para la limpieza de la impresora
7. 2 rollos de 25 mts. de etiquetas CT2009
8. 1 cuchillo para despegar etiquetas
9. 1 rollo de cinta tinta (ribbón) negra de 300 mts.
10. 1 teflón de protección para el marcado de prendas delicadas.

Como ya le hemos dicho, éste es el contenido del Kit Standard. Antes de seguir adelante asegúrese, de que la caja suministrada contiene todos estos elementos. Si su pedido es de únicamente una parte de este kit, limite dicha comprobación a los artículos que haya solicitado. En caso de que faltara algún artículo, háganoslo saber de inmediato contactando por teléfono **93 575 22 20**, o bien por email hogar@hogartintorero.com. Una vez comprobado todo, podemos seguir adelante.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

1.2 Instalación del hardware

Conexión del PC con la impresora

Comenzaremos por conectar la impresora a nuestro PC. Para mayor seguridad realizaremos todo el proceso de conexión **con la impresora y el PC apagados.**

1. Lo primero será buscar la salida del puerto de serie de nuestro PC, y colocaremos en él, el adaptador (mochila) que le suministramos con el Kit Standard

El adaptador del puerto paralelo es imprescindible para el correcto funcionamiento de la impresora. *Ver página 30 de este manual.*

2. Una vez colocado el adaptador en el PC, conectaremos a éste, el cable puerto de serie, y lo anclaremos bien, roscando los dos tornillos que incorpora dicho cable.

3. Finalmente conectaremos el otro extremo del cable puerto de serie a la salida correspondiente de la impresora, cerrando las pestañas inferior y superior para que el cable quede bien sujeto.

4. Llegados a este punto la parte trasera de nuestra impresora ofrecerá este aspecto. Es decir, tendrá conectados dos cables, el de alimentación eléctrica y el cable puerto de serie conectado al PC.

El puerto paralelo. Muchos de los portátiles que actualmente se comercializan no disponen de puerto paralelo. Si la impresora va a ir conectada a un portátil, asegúrense antes de comenzar la instalación, de que éste disponga de una salida de puerto paralelo

Puerto de serie

1

2

3

4

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

Aunque de entrada pueda no parecerlo, esta es **una operación muy sencilla**. Una vez comprendida la mecánica, cambiará usted el ribbon de su impresora en 2 o 3 minutos.









1.2 Instalación del hardware

Colocación de la tinta de la impresora

Seguimos con la impresora y el ordenador apagados. El siguiente paso será colocar el rollo de tinta (en adelante «ribbon»). La impresora que ha adquirido funciona por transferencia térmica, y la cinta que utiliza es totalmente diferente a las habituales en impresoras de inyección de tinta, láser o matriciales. Para comenzar la colocación, abrimos la carcasa de la impresora, y a continuación:

(1) Extraemos la segunda polea (mirando de frente, de las dos, las más alejada a nosotros). Introducimos dicha polea dentro del canutillo del ribbon y volvemos a poner la polea en el mismo sítio.(2)

(3) Empujando la palanca inferior de color azul , liberaremos el carro de la impresora. Extraemos la primera polea (mirando de frente, de las dos, las más cercana a nosotros), y la introducimos dentro del canutillo de cartón que habrá recibido junto con la impresora (es posible que este canutillo ya venga colocado en la polea). Estiramos el ribbon que hemos colocado en la segunda polea y pegamos su extremo con celo al canutillo de la primera polea.(4) y (5)

Volvemos a colocar la primera polea en su sitio. Para que la impresión sea perfecta el ribbon ha de pasar totalmente liso por debajo del carro de impresión. Para evitar cualquier arruga del ribbón lo tensaremos utilizando la rueda de color azul que mueve la primera polea.(6)

Finalmente bajamos el carro, presionando ligeramente hasta oir un click en la palanca azul. (7)

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

Si después de esta página aún le quedan dudas, lo mejor será vea la secuencia de fotografías de la siguiente página.

1. La instalación

Colocación de la tinta de la impresora **paso a paso**

Abrimos la tapa.

Sacamos la polea.

Cargamos el ribbon.

Volvemos a colocar la polea.

Polea colocada.

Liberamos el carro.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

Colocación de la tinta de la impresora **paso a paso**

Carro abierto

Sacamos la otra polea.

Pasamos el ribbon por debajo del carro.



Pegamos el ribbon al canutillo. Ojo, como en la foto de la izquierda, no como en la de la derecha.



Es importante pegar el ribbon al canutillo como indica el dibujo. Es decir pegándolo por la parte superior, y no inferior.

Posteriormente para tensar el ribbon lo enrrollaremos al tubo en el sentido contrario a las agujas de reloj.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

Colocación de la tinta de la impresora **paso a paso**

Recolocamos el canutillo.

Tensamos el ribbon.



Bajamos el carro...



...y ya tenemos el ribbon colocado.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.







En la parte posterior del papel donde van adheridas las etiquetas, hay una línea. Esta es la marca que utiliza como referencia el lector de la impresora para posicionar correctamente la etiqueta.

Colocación de las etiquetas

La instalación aquí descrita es para la etiqueta **CT2009**, que es la etiqueta que recomendamos para el marcado de la ropa en residencias y colectividades.



Para empezar, realizaremos los mismos pasos que seguimos en la colocación del «ribbon»,es decir, levantaremos la tapa de la impresora, para dejar a la vista el carro de impresión y demás piezas internas, y seguidamente:

(1) Empujando la palanca inferior de color azul liberaremos el carro de la impresora y lo levantamos. Seguidamente liberaremos también la guía que sujetará las etiquetas levantando la palanca de color negro. (2)

Extraemos la polea y la introducimos dentro del rollo de etiquetas, arrastramos las etiquetas por debajo del carro de impresión y de la guía. (3) y (4) Ahora bajamos la guía que sujetará la etiquetas, presionándola ligeramente hasta oir un click en la palanca negra. (5)

(6) Posicionaremos las etiquetas.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

Si después de esta página aún le quedan dudas, lo mejor será vea la secuencia de fotografías de la siguiente página

1. La instalación

Colocación de las etiquetas CT2009 **paso a paso**

Abrimos la tapa.

Liberamos el carro.

Cogemos la polea.

4) Colocamos el rollo de etiquetas en la polea.
5) Volvemos a dejar la polea con las etiquetas en su sitio
6) Localizamos la palanca negra que libera la guía.
7) Levantamos la guía .

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

Colocación de las etiquetas CT2009 **paso a paso**



8 y **9**

Con el carro de impresión y la guía levantados, arrastramos las etiquetas.



10 y **11**

Para la correcta colocación de la etiqueta, deberemos tener en cuenta:

La etiqueta se debe ajustar mirando de frente a nuestra izquierda. Tocando a la **fig. a**.

En la **fig. b** veremos un punto de color blanco que indica la posición del lector óptico. El punto blanco debe quedar posicionado aproximadamente en el medio de la etiqueta.

Una vez colocada la etiqueta deslizaremos la figura c, hasta que quede totalmente ajustada.



12 y **13**

Finalmente, bajaremos la guía, bajaremos el carro de impresión y el proceso habrá finalizado.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

1.3 Instalación del software

Llegados a este punto del manual ya tendremos conectado todo el hardware.

-Hemos conectado la impresora a nuestro PC a través del puerto paralelo.

-Hemos colocado la tinta de la impresora, y también tenemos preparadas y posicionadas las etiquetas con que realizaremos la impresión.

Bien, pues ahora es el momento de coger el CD con el programa de edición que le hemos suministrado y colocarnos frente al ordenador.

Recuerde que el programa Win Tex, está programado para trabajar en entorno Windows, para otros entornos como Macintosh, Linux, etc..consultar.

Encenderemos la impresora por el interruptor trasero. Unos pilotos de color verde iluminarán los botones Power y Print

Encenderemos nuestro ordenador e insertaremos el CD.

El siguiente paso consiste en instalar el programa de etiquetas y, posteriormente, realizar desde el programa la configuración de la impresora.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

1.3 Instalación del software

La instalación del programa *WinTexx*

El funcionamiento del programa **WINTEXX** es similar al de cualquiera de los editores de textos que se utilizan habitualmente en oficina, y su instalación, y las ayudas que aparecen durante ella, también son muy similares.

Si usted ha instalado alguna vez un programa en su PC, ya estará familiarizado con los menús y ventanas que le irán guiando durante la instalación.

De todas maneras, a continuación, tiene usted todo el proceso de instalación, paso a paso. El proceso comienza por la inserción del CD-ROM en la unidad de disco, y seguidamente:

Figura 1

Al introducir el CD se nos abrirá el menú principal del programa, en él nos dará a elegir el software que queremos instalar. De la lista que aparece en el menú, eligiremos la primera opción **Win Texx 1**.

A continuación, el programa de instalación nos invitará a elegir el idioma. En nuestro caso elegiremos **Español.**

Instalación de *WinTexx* paso a paso



Figura 1



Figura 2

Figura 2

En la Figura 2, se nos da la bienvenida al programa. Haremos click en **Siguiente**, para continuar.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

Instalación de *WinTexx* paso a paso


Web site
Brochure
Company
Exit
InstallShield Wizard de WinTexx 1
Contrato de licencia
Lea cuidadosamente el acuerdo de licencia siguiente.
Contrato de licencia - Braton Group sarl
Braton Groupe sarl (de ahora en adelante "Braton") le concede, por medio de este contrato, una licencia no exclusiva para utilizar este software y su documentación de acuerdo con los siguientes términos:
CONCESIÓN DE LA LICENCIA - Está autorizado a:
1) instalar el software en el número de ordenadores correspondiente al número de licencias concedidas por Braton, conforme a las facturas adjuntas;
2) utilizar y distribuir el software en una red local, previa autorización mencionada
Acepto los términos del contrato de licencia
No acepto los términos del contrato de licencia
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
Language

Figura 3

El programa nos enseña las condiciones del contrato de licencia del software. Lo leamos o no, habremos de marcar **Acepto los términos del contrato de licencia**, y, posteriormente, **Siguiente** para continuar la instalación.



Figura 4

Anotaremos a nombre de quien registraremos el programa ,además del nombre de la organización o empresa a la cual pertenece. En nuestro caso, a nombre de la Sra.Carolina, que es la Directora de la Residencia Luz de Otoño. Si el programa pregunta por los usuarios que lo pueden utilizar, dejaremos marcada la opción predeterminada **«Cualquiera que utilice..»** y haremos click en **Siguiente** para continuar.



Figura 5

Elegimos la ubicación del programa **WINTEXX.** Por defecto nuestro PC lo coloracará en una carpeta que creará con el nombre **WINTEXX**, que a su vez estará ubicada en la carpeta **Archivos de programas**. Hacemos click en **Siguiente**.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

Instalación de *WinTexx* paso a paso

Figura 6

El programa nos da a elegir entre la Instalación Típica y la Personalizada. Eligiremos la **Típica** y marcaremos **Siguiente** para continuar.

Web site
Brochure
Company
Exit
InstallShield Wizard de WinTexx 1
Tipo de instalación
Elija el tipo de instalación que se adapte mejor a sus necesidades.
Seleccione un tipo de instalación.
Típica
Se instala el programa con las opciones más corrientes.
Personalizada
Elija los componentes del programa que desee instalar y la ubicación en que se instalarán. Recomendada para usuarios avanzados.
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
Language

Figura 6

Figura 7

Después de unos segundos, el proceso de instalación habrá finalizado. Si es así y se ha instalado el programa con éxito, aparerá el mensaje **Finalizado InstallShield Wizard de WinTexx 1**. Hacemos click en **Finalizar**.



Figura 7

Figura 8

Nos aparece el menú principal del programa de instalación de **WINTEXX**. Hacemos click en **Exit** para finalizar la instalación

Figura 8

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

Instalación de *WinTexx* paso a paso



Figura 9

Figura 9
Ya tenemos el programa cargado. Para mayor comodidad, a la hora de abrirlo, crearemos un acceso directo en nuestro escritorio.
Inicio/Programas/WinTexx 1/ WinTexx 1
Seleccionamos este último archivo y hacemos click en el botón derecho del ratón.
En el menú que se nos ha abierto marcamos la opción «Crear acceso directo».
Así nos creará un nuevo icono que habremos de seleccionar y arrastrar hacia el escritorio.
Ahora ya tendremos el icono del programa en nuestro escritorio.



Figura 10

Figura 10
Abrimos **WinTexx 1** haciendo doble click en el icono del escritorio. Una vez dentro del programa, lo primero que haremos será configurar la impresora. Para ello haremos click en el icono «Seleccionar impresora».
El CD suministrado debe continuar dentro de la unidad del disco, ya que lo utilizaremos para localizar los drivers de nuestra nueva impresora.



Figura 11

Figura 11
Se nos abrirá una ventana.
Hacemos click en «Añadir»

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

1. La instalación

Instalación de *WinTexx* paso a paso

Figura 12

Después de «Añadir» se nos abrirá una nueva ventana donde aparecerán dos columnas: Modelo y Puerto.



Figura 12

Figura 13

Abriremos la carpeta THERMOTEX que aparece en la columna «Modelo» y seleccionaremos TT3-L.
A su vez seleccionaremos en la columna «Puerto» la opción LPT1.
Hacemos click en «Aceptar»



Figura 13

Figura 14

Finalmente aparecerá una ventana donde el programa nos pedirá que confirmemos los nuevos datos:
Ventana Impresora
Nombre: TT3-L
Puerto: LPT1



Figura 14

En este momento, ya tenemos instalado todo el programa de edición y ya hemos localizado la impresora.
Ahora usted podría empezar a trabajar, es decir, crear etiquetas e imprimir. Sin embargo, para comenzar a trabajar con total garantía, se requiere una configuración previa de la impresora, en función de las etiquetas que vamos a crear. Esta configuración requiere de unos conocimientos que usted en este momento todavia no dispone. Por ello y para facilitar este proceso inicial, hogar tintorero le proporcionará una plantilla previamente configurada.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

2. La impresión

2.1 El programa de diseño de etiquetas *WinTexx.*

A continuación les mostraremos los conocimientos básicos para poder crear un documento con el programa e imprimir dicho documento. Cada documento creado y guardado con WINTEXX memoriza no sólo el texto y las características del mismo (tamaño, tipografía, alineación...), sinó también las propiedades de impresión.

Para facilitar el proceso de impresión le proporcionaremos una plantilla con la configuración para la impresora TT3-L previamente cargada.

Entonces para hacer una etiqueta, bastará con abrir la plantilla, escribir el texto que queramos y guardar el documento con otro nombre.

Requisitos del Sistema

Como hemos dicho antes WINTEXX trabaja en entorno Windows. Aparte de esto el único requisito es que el equipo disponga de una salida de puerto paralelo, a través del cual conectaremos la impresora. . Si usted trabaja con los programas básicos de oficina, podrá trabajar con WINTEXX.

La plantilla

hogar tintorero le facilitará la plantilla **«CT2009_41x14,4mm»**, que, como hemos dicho, es un documento ya configurado que le hará el trabajo mucho más fácil. Una vez que tengamos la plantilla, para que sea operativa, deberemos alojarla en la carpeta LAB de Archivos de Programas/ WinTexx 1.

En las siguientes páginas les mostramos paso a paso como realizar esta operación.

Este es el interfaz gráfico de WINTEXX. El aspecto inicial es similar al de cualquier aplicación o ventana Windows.

Para cualquier duda sobre el funcionamiento del programa, en el menú desplegable **Ayuda** de la **Barra de Menús** disponen de un completísimo manual, al que podrá acudir para solucionar cualquier duda que puedan tener.



Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

2. La impresión

Instalación de la plantilla **paso a paso**

Una vez tengamos la plantilla **(CT2009_41x14,4mm)** la seleccionamos, y con el botón derecho del ratón hacemos «Copiar». Seguidamente buscaremos dentro de nuestro ordenador la carpeta donde copiaremos estos dos archivos.

1- Abrimos Mi Pc



2- Abrimos Sistema (C:)



3- Una vez en el C, abrimos Archivos de Programas




Archivos de programa
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Dirección C:\Archivos de programa
Archivos de programa
Esta carpeta contiene archivos que mantienen el buen funcionamiento del equipo. No se necesita modificar su contenido.
Para administrar los programas, abrir Agregar/quitar programas en el Panel de
Para ver el contenido de esta carpeta, haga clic en: Mostrar archivos
29 objetos (más 5 ocultos)
21,7 KB
Mi PC

4- Por defecto el contenido de Archivos de Programas aparece oculto. Seleccionaremos Mostrar Archivos para poder continuar.



5- Cuando se nos muestre el contenido de Archivos de Programa abriremos la carpeta WINTEXX

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

2. La impresión

Instalación de la plantilla **paso a paso**

5- Dentro de WINTEXX abriremos la carpeta LAB



2- Dentro de la ventana LAB no debe haber ningun documento. Nos colocamos dentro, y con el botón derecho del ratón buscamos la opción «Pegar»



3- Ahora ya tenemos disponible la plantilla para imprimir etiquetas.



Ya tenemos disponible nuestra plantilla con todas las configuraciones necesarias. Si abrimos el programa WINTEXX y hacemos click en el comando **Abrir** del Menú **Archivo,** se nos abrirá la carpeta **LAB**, donde está alojada nuestra plantilla, haciendo doble click sobre ella la abriremos y ya la tendremos disponible para trabajar.

Siempre que -para hacer una nueva etiqueta- realicemos una modificación sobre la plantilla, habremos de «Guardar como» y darle otro nombre y ubicación al archivo obtenido. De esta manera siempre dispondremos de la plantilla en su formato original.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

2. La impresión

¿ Comenzamos a trabajar ?

«...el señor Juan Sánchez se ha incorporado a nuestra residencia y necesitamos identificar su ropa...»

Figura 1

Pues sí, el Sr.Juan Sánchez es el nuevo residente de nuestra **Residencia La Luz de Otoño**. Como tenemos varias Residencias, antes de comenzar a trabajar con el programa, hemos creado una carpeta para cada una de ellas. Una vez hayamos terminado tendremos **un documento para cada uno de los residentes** (en el ejemplo Juan Sanchez.tex), que a su vez estará ubicado en la **carpeta correspondiente a la residencia donde se encuentra.** (Figura 1)

Como ya hemos dicho antes, el documento quedará guardado con todos los parámetros de impresión, de manera que cada vez que queremos imprimir etiquetas para el Sr.Juan Sánchez, únicamente tendremos que buscar su documento correspondiente en la carpeta de su residencia e imprimir.

Es decir, sin necesidad de configurar de nuevo la impresión, obtendremos etiquetas idénticas a las que tiene ahora el Sr.Juan Sánchez marcando su ropa.

Crear un nuevo documento

El uso de la impresora no será diario, es decir únicamente la encenderemos cuando sea necesario imprimir etiquetas, así que, para mayor seguridad y para evitar posibles problemas de comunicación entre Impresora y PC, seguiremos los siguientes pasos:

-Con el PC apagado, encenderemos la impresora por el interruptor trasero.
-Encendemos el PC.
-Nos aseguraremos de que las etiquetas estén bien posicionadas.
-Abrimos el programa WinTex.
-Iremos a Archivo/Abrir (se abrirá la carpeta LAB donde está la plantilla).
-Abrimos la plantilla **CT2009_41x14,4mm** haciendo doble click sobre ella.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

2. La impresión



La plantilla se visualizará en su ordenador tal y como aparece en la figura de la izquierda.A partir de aquí WINTEXX funciona como cualquier otro editor de texto.

En la figura aparece el cuadro de texto «ThermoTex», colocado dentro de un rectángulo, que delimita el tamaño de la etiqueta. Lo que escribamos siempre ha de quedar dentro de estos límites.







Haga doble click en «Thermo Tex», y apriete la tecla «Suprimir». La caja de texto queda vacía, ahora escriba en ella el nombre del residente.



El nuevo texto «Juan Sánchez» tiene más caracteres que el anterior «Thermo Tex». Al ser más largo queda fuera del cuadro que delimita el tamaño de la etiqueta, y como hemos dicho antes, el texto siempre ha de quedar dentro de este cuadro delimitador. Ahora tenemos dos opciones: Bien mover el texto y colocarlo dentro del cuadro, bien reducir el tamaño de la letra.

Cómo mover el texto







Para mover el texto, situaremos el cursor sobre el cuadro de texto. Cuando la flecha del cursor se convierta en un aspa, apretaremos el botón del ratón y, sin soltarlo, arrastraremos el texto hasta que quede dentro del cuadro que delimita la etiqueta.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

2. La impresión

Cómo cambiar el tamaño del texto





Para cambiar el tamaño del texto, o sea para reducirlo y que vuelva a estar dentro de los límites de la etiqueta:
-Seleccionaremos el texto, haciendo doble click sobre él.
-Abriremos la ventana «Texto» del Menú «Objeto». O bien con el botón derecho del ratón abriremos la opción «Propiedades» del menú desplegable.

Dentro de la ventana de propiedades del texto, podremos modificar la anchura y altura del texto. Al abrir la ventana nos indicará el tamaño del texto seleccionado. Modificando estos valores y saliendo de la ventana con el botón «Aceptar» modificaremos el tamaño del texto.

Desde la ventana de propiedades del texto, podremos también modificar la tipografía, aplicar estilos, etc., etc.

Ya tenemos nuestro documento preparado, ahora sólo queda imprimirlo. Para ello hacemos clik en la opción «Imprimir» del Menú «Archivo». Se abrirá la ventana que aparece a la izquierda, y aquí únicamente hemos de indicarle la cantidad de etiquetas que queremos imprimir, y aceptar, marcando «Imprimir».....un par de segundos, y ya tendremos nuestras etiquetas.

Resumiendo

Usted ha adquirido un software con innumerables aplicaciones. Si quiere empezar a trabajar ya, sin duda con lo que hasta ahora le hemos explicado, podrá haccerlo. Sin embargo, creemos que sería muy interesante para usted conocer todas las utilidades del programa. WinTex permite, entre otras cosas, insertar en las etiquetas, gráficos, como logotipos, dibujos e incluso códigos de barras, importar bases de datos desde aplicaciones externas, etc, etc. Para conocer el programa en profundidad, le recomendamos que abra el menú desplegable Ayuda y lea el manual completo.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

2. La impresión

2.2 La sustitución del ribbon

A medida que vaya imprimiendo, la tinta de su impresora se irá agotando.



En la foto de arriba vemos la situación del ribbon cuando lo pusimos. Es decir el total del ribbon estaba en la Segunda polea, mientras que en la Primera estaba sólo el canutillo. A medida que se vaya gastando el ribbon, esté irá pasando a la Primera polea. Cuando tengamos todo el ribbón en la Primera polea, y en la Segunda quede únicamente el canutillo, se habrá gastado la tinta y tendremos que cambiar el ribbon.

Para cambiar el ribbón, primero sacaremos el canutillo de la primera polea y le quitaremos todo el ribbón utilizado hasta que tengamos el canutillo vació. Colocaremos l apolea con el canutillo vacío en su posición. Seguidamente sacaremos el canutillo vacío (más corto) de la segunda polea y colocaremos allí el ribbon nuevo. A partir de aquí procederemos de la manera que se nos explicaba en la página 14 de este manual: Colocación de la tinta de la impresora paso a paso.

2.3 Otros formatos de etiqueta

Toda la explicación del manual se ha centrado en la etiqueta CT2009. Con el sistema Markatex, se pueden imprimir otros muchos tipos de etiquetas. Si necesitan información sobre otros formatos de etiquetas póngase en contacto con nosotros.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

3. El marcado

3.1 La prensa de termofijado

Las partes de la prensa

Los componentes básicos de la prensa son:

- El plato de sellado inferior . La parte siliconada donde colocamos la prenda + la etiqueta.
- El plato de sellado superior. La parte que, mediante una resistencia interna, aplica el calor sobre prenda y etiqueta.
- El brazo. La parte móvil que utilizamos para bajar el plato de sellado superior.
- La palanca. La parte del extremo del brazo con la que fijamos el cuadro de sellado.
- El cuadro eléctrico. El cuadro de mandos para programar la prensa.

La prensa es un elemento imprescindible del sistema Markatex. Tal vez usted pueda pensar, que si la función es unicamente aplicar calor sobre la etiqueta, esto se podría hacer utilizando una plancha de mano.

Esto podría ser cierto, en el caso de que con la plancha de mano pudiesemos graduar exactamente la temperatura que aplicamos y el tiempo de aplicación. ..pero no es así.

La etiqueta termoadhesiva que utilizaremos está formulada para conseguir una total fijación con una temperatura y tiempos de exposición exactos. Por ello, si usted quiere trabajar con un sistema de fijación por calor, necesita inevitablemente una prensa de termofijado.

El funcionamiento de la prensa

Trabajar con la prensa de termofijado es sumamente sencillo.

Para explicar su funcionamiento, lo mejor es que realicemos una secuencia de trabajo y vayamos explicandolo paso por paso.

Si sigue adelante en el manual, le mostraremos, cuál es el proceso desde que obtenemos la etiqueta impresa, hasta que acabamos fijándola en una prenda.

3. El marcado

3.2 El marcado de la ropa

1 El capítulo correspondiente a la Impresión finalizaba en el momento en que salían de nuestra impresora las etiquetas del Sr.Juan Sánchez. Necesitamos marcar 5 prendas, por eso hemos impreso 5 etiquetas.

2 Para extraer las etiquetas apretaremos el botón **FEED** del panel frontal. Por cada pulsación en **FEED** el carro realizará un avance.

3 Pulsaremos las veces que sean necesarias, hasta que tengamos acceso a nuestras 5 etiquetas.

4 Con unas tijeras las cortamos.

5 Ya tenemos nuestras etiquetas. En la foto podremos ver que han quedado 2 etiquetas fuera de la impresora. Estas etiquetas no se desaprovechan, cuando usted conozca un poco el funcionamiento de la impresora, verá que fácilmente y en 2 segundos puede recolocarlas.

Ahora ya tenemos impresas nuestras primeras etiquetas. El trabajo con la impresora, de momento ha terminado.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

3. El marcado

6 Cuando acaba el trabajo con la impresora, entra en acción la prensa de termofijado. Para empezar, encenderemos la prensa por el interruptor trasero.

Cuando encendamos la prensa, ésta emitirá un pitido y se comenzará a calentar. Este proceso puede durar unos minutos. Una vez llegue a la temperatura adecuada, podremos empezar a trabajar con ella. Junto con la prensa recibirá un completo manual de instrucciones, sin embargo para que pueda empezar a trabajar de inmediato, a continuación les indicaremos las funciones básicas, a las que accedemos desde el display, así como la información que éste nos ofrece.





7 Al encender la prensa en el display aparecerán dos valores fundamentales para el funcionamiento de la prensa: el tiempo y la temperatura (en la foto 10'0s y 185ºC).
a) El tiempo de termofijado. Valor medido en segundos.
b) La temperatura de aplicación. Valor medido en ºC.
c) Además, veremos también, una barra de desplazamiento que se irá moviendo a medida que se caliente la prensa. Mientra se calienta, en la parte superior del display, centrado indicará **«Heating»** (Calentando)

8 **d)** Cuando la prensa llega a la temperatura adecuada, la barra de desplazamiento desaparecerá y aparecerá el texto «actual 185ºC». Arriba, centrado aparecerá **«Ready».**
e) Los botones **F1 F2 F3**, corresponden a los tres programas memorizados. Dichos programa indican a la prensa qué valores de tiempo y temperatura debe aplicar. Aunque los valores de los programas se pueden modificar desde el Menú (consulte manual de la prensa), cuando reciba el Sistema Markatex, los programas de la prensa ya vendrán configurados para aplicar uno u otro en función del tipo de prenda que vayamos a marcar:

F1 para Ropa delicada
F2 para Ropa normal
F3 para Ropa muy resistente

f) Arriba a la derecha aparecerá siempre el programa con el que estamos trabajando.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

3. El marcado

9 Con el brazo de la prensa abierto, colocamos la prenda sobre el plato de la prensa.

10 Tensamos bien la prenda para que quede bien plana y no haya ninguna arruga.

11 Utilizando el cuchillo suministrado, extraemos la etiqueta.

12 Colocamos la etiqueta encima de la prenda.

13 Bajamos el brazo.

14 Bajamos la palanca del brazo hasta que quede fijado.

Una vez cerrados el brazo y la palanca, la prensa comienza a actuar. Es decir comienza a aplicar calor a la temperatura indicada, durante el tiempo marcado por el programa con el que estemos trabajando. Una vez pasados los segundos necesarios la prensa emitirá un pitido para avisarnos. En ese momento hemos de levantar la palanca y subir el brazo de la prensa. La etiqueta ya está fijada.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

3. El marcado



15 Finalmente, sólo quedaría explicar como actuar para marcar lanas, sedas y otros tejidos delicados. El proceso sería el mismo, pero añadiendo el protector de teflón.

16 El teflón protege toda la superficie de la prenda que entra en contacto con la prensa, de manera que el calor se aplica únicamente sobre la etiqueta.

17 Al ser una prenda delicada lo que estamos marcando, el programa utilizado siempre será el F1. Menor tiempo de exposición y menor temperatura.

18 y 19 Ya tenemos la prenda marcada, y ahora es cuando podemos comprobar la efectividad de Markatex. Cierre los ojos y pase la yema de los dedos por encima de la etiqueta, comprobará que es prácticamente inapreciable. Pasados unos segundos intente extraer la etiqueta...
...imposible ¿verdad?. Finalmente compruebe la elasticidad, estire la prenda y vea como el nombre de Juan Sánchez se estira a la vez que se estira la prenda y la etiqueta.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

4. Preguntas frecuentes

¿ hogar tintorero me instalá el sistema Markatex ?

hogar tintorero no le instalará el sistema en su domicilio. El sistema Markatex se entrega mediante agencia de transportes con todas las instrucciones y documentación necesarias para que cualquier persona con unos conocimientos de informática a nivel de usuario, pueda realizar la instalación sin problemas.

¿ Cúantos lavados resiste la impresión de la etiqueta ?

El marcado con Markatex es resistente al lavado en agua y en seco. Pero hemos de tener en cuenta que la agresividad del lavado (alta temperatura, alcalinidad del jabón, lejía...) puede repercutir a la larga en la intensidad de la marca de la etiqueta.

¿Es posible extraer la etiqueta una vez que ya ha sido fijada a la prenda ?

La fijación de la etiqueta CT2009 a la prenda está totalmente garantizada y en ella no influye la cantidad de lavados, ni los productos que utilicemos.
Una vez se ha fijado la etiqueta a la prenda, es imposible extraerla. Repetimos, **imposible**.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

¿ Tenemos un problema ?


WinTexx - Document1
Archivo Edición Ver Objeto Herramientas Ventana Ayuda
Fecha (Ninguno)
Formulario (Ninguno)
Contador (Ninguno)
Document1
WinTexx
No se ha podido encontrar la mochila. Sin ella, el programa se ejecutará en modo 'versión de evaluación' limitada(no se podrá guardar la etiqueta, la letra 'e' será sustituida por 'x', '5' por '0' y las imágenes se imprimirán tachadas). Pulse 'Sí' si desea que el programa se ejecute como 'versión de evaluación'. Pulse 'No' si prefiere salir del programa.
Sí
No
Fuentes de datos
Objetos
HP LaserJet III Si Poscript XXXXX
XXXXCOM1XXXXX
CX,CY : 999.999,999.999
DESP

Si, al abrir por primera vez el programa *WinTexx*, le ha aparecido este mensaje de advertencia, significa que usted no ha instalado en el puerto paralelo de su ordenador el adaptador (mochila) que le hemos suministrado.

Sin dicho adaptador usted únicamente tendrá acceso a una versión de prueba del programa.

En su Kit Standard, Markatex incluye un solo adaptador (mochila), ya que se entiende que la licencia y el software vendidos son para utilizarlos en un sólo PC. Si usted necesita hacer funcionar el programa en más de un ordenador deberá adquirir más mochilas.

Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

hogar tintorero, s.l. / www.hogartintorero.com / www.markatex.com
Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

Ficha del comprador (anote los siguientes datos, y téngalos siempre a mano para cualquier consulta).

Nombre del comprador (1)
Dirección
Población

Fecha de adquisión del Sistema Markatex (fecha de factura)(2)
Fecha límite de la garantía (3)
Nº Matrícula Impresora **TT3-L. Cod.6281**
Nº Matrícula Prensa de termofijado **SPIRIT 1 Cod.6280**

Consumibles que utiliza el Sistema Markatex

- ☐ **Cod. 6274** Etiqueta Termofijable CT2009
- ☐ **Cod. 6275** Etiqueta Termofijable CT2006
- ☐ **Cod. 6276** Cinta Tinta ancho 90mm. (rollo)

(1) Entendemos como nombre del comprador, la razón social que aparece en la factura de compra.
(1) La garantía de la Impresora y la Prensa es de 12 meses desde la fecha de factura. Las condiciones de la garantía están especificadas en el documento del mismo nombre que recibirá junto con los equipos.
(2) En caso de que la fecha de facturación de la Impresora y la Prensa sean diferentes anote esta salvedad en el espacion Notas.

markatex

hogar tintorero, s.l. / **www.markatex.com**
Pol. Ind. Pla d'en Coll - c/Segre, 16
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) -Spain
Telf. 93 575 22 20 / Fax 93 575 33 54
http://www.hogartintorero.com - hogar@hogartintorero.com
Empresa certificada ISO 9001:2000 NºRegistro ESP6085